

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сигнальные светодиодные фонари серии NRL-01

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сигнальные светодиодные фонари ФС-12 торговой марки Navigator серии NRL-01 предназначены для обозначения зон дорожно-ремонтных и строительных работ. Подходят для работы в сети переменного или постоянного напряжения 12 В. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильник может использоваться для внутреннего и наружного освещения.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	NRL-01
Цвет свечения	красный
Цвет рассеивателя	красный
Цвет корпуса	белый
Мощность, Вт	0,25
Номинальное напряжение, В	12 AC/DC
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP54
Ударопрочность	IK07
Класс защиты от поражения электрич. током	III
Количество светодиодов, шт.	2
Типоразмер светодиодов	SMD 2835
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+50
Сечение проводов, мм ²	0,5
Способ монтажа	подвесной
Материал корпуса	полистирол
Материал рассеивателя	полипропилен
Размеры светильника (dхh), мм	80х142
Вес светильника, г	70
Срок службы, ч	30 000
Гарантия, мес	12

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Фонарь – 1 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию фонаря можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.

- При эксплуатации необходимо располагать фонарь и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование фонаря при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение фонаря проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждении плафона и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность корпуса, эксплуатировать фонарь запрещено.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.
- При обнаружении неисправности, обесточьте фонарь и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя фонаря в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя фонаря после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА ФОНАРЯ К РАБОТЕ

Подключение производится к штатной рабочей линии на месте проведения дорожно/ремонтных (или других) работ.

Порядок установки:

- Установить сигнальный фонарь на его рабочее место.
- Подключить выведенный двухжильный провод к источнику 12 В, соблюдая полярность.

Внимание! Запрещается подключать фонари к источникам питания выше 12 вольт. Не допускать механических повреждений.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50 до +40 °С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Условия хранения должны соответствовать группе 2С по ГОСТ 15150-69. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Условия транспортирования фонарей должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78. Фонари хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение фонарей должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Фонарь не содержит токсичных материалов. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы – 12 месяцев с даты покупки фонаря, при условии соблюдения правил эксплуатации, установки, транспортировки и хранения. Замена вышедшего из строя фонаря осуществляется в точке продажи в заводской упаковке, при полной комплектации и при отсутствии механических повреждений. Дата производства нанесена на упаковке светильника в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад».

141607, Московская область, г.о. Клин, г. Клин, тер. Клиновототранс, д. 4/1, стр. 2.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.